日立川ジャー炊飯器保証書 特込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。

*			t <u>%</u>	り買い	上げ	日	保証	期間
※型名			平成	年	月	日	本 体:	1年
Ж お	ご住所	₹		· v aren in				
※お客様	ご芳名							様
※販	住 所						. <u>-</u>	
※販売店	店 名			Î	電話			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品 ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ			
	***************************************	***************************************	

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111

NH211296-01 9708 (DC·明)


HITACHI

日立IHジャー炊飯器

取扱説明書·料理集

〈保証書付〉裏表紙についています

RZ-BW10R形 RZ-BW18R形 家庭用



もくじ

92	で使用前にご覧ください	
	安全のため必ずお守りください(2)
	各部のなまえ	4
	時計の合わせかた	5
	メロディーとブザーの切り換えかた(5
	音で確認できる時刻合わせ操作について	6

●ごはんの炊きかたのページ

ごはんの炊きかた/


白米・胚芽米・炊込み・おこわ	(B)
「食べたい時刻」を予約して炊くとき	· 10
お米を浸して炊くとき	· 12
白米のかたさを選んで炊くとき	· 13
白米少量を炊くとき	· 14
すしめし・おかゆ・玄米・分づき米を炊くとき	· 15
快速炊飯で炊くとき	· 16
保温中のごはんの再加熱とおやすみ保温	17

●扱いかたのページ

炊飯谷童と炊きめかるまでの時間	間の日安(18)
仕 様	
おいしく食べるひとくふう	19
お手入れ	20
こんなときは	21
保証とアフターサービス …	
	

●料 理 集

白		米(23
す		U(25
炊	込	み (27
お	Z	わ(27
お	か	ф(30
玄		米(31



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとはご相談窓口一覧表とともに大切に保存 してください。

安全のため必ずお守りください

● ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容。

人が傷害を負う可能性及び物的損 害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○記号は「禁止」(しないでください)を示します。



●記号は「強制」(必ずしてください)を示します。

改造はしない

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり 修理をしない




火災・感電・けがの原因

修理はお買い上げの販売店または日立家電品 のお客様で相談窓口にご相談ください

吸排気口やすき間にピンや針金などの金属 物等、異物を入れない

感電や異常動作によるけがの原因



子供だけで使用させたり、幼児の手の届く ところで使用しない

感電・やけど・けがの原因

コードやプラグが傷んでいたり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・ 発火の原因


交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因



水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因


プラグの刃や刃の取付部分にほこりが付着 している場合はよく拭く

火災の原因



定格 15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると分岐コンセント部の異 常発熱による発火の原因



コードを傷つけたり、破損させたり、加工 したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものをのせ たり、はさみ込んだりしない

感電・火災の原因

感電・漏電の原因 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用

水のかかるところや、火気の近くでは使用



しない 火災の原因

しない

専用の内がま以外は使用しない

過熱・異常動作の原因



蒸気口に手をふれない

やけどの原因

特に乳幼児にはふれさせない

使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・ けがの原因

心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、 本製品の使用にあたっては、医師とよくご 相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与える ことがあるため

ブラグを抜くときは、コードを持たずに必 ずプラグ部分を持って引き抜く

感電・ショート・発火の原因

コードを巻き取るときは、プラグを持って おこなう

温度センサー

内かまとっ手部

があたる部分

コードがあたってけがの原因


● 吸排気口をふさぐよう な場所(壁から10cm以 内、じゅうたんやビニ ール袋などの上)で使 用しないでぐださい。 故障の原因になります。

ふきんをかけて使わな

変色・変形・故障の原

いでください。

因になります。



● 異物がついたまま使わないでください。 故障やうまく炊けない原因になります。






● 炊飯・保温直後は内がまとっ手や調圧蒸気キャップ が熱くなっていますので、十分ご注意ください。 やけどの原因になります。


●内がまを直火にかけないでください。 内がまとっ手が変形したり、フッ素被膜がはが れる原因になります。

●内がまとっ手に手をか けて本体を持ったり、 運んだりしないでくだ さい。 ふたのフックがはずれ た場合、本体落下によ るけがや故障の原因に


なります。




● 磁気に弱いものを近づけないでください。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセット テープなどの記憶が消える恐れがあります。 またテレビ・ラジオ・インターホン・コードレス 電話の雑音の原因となる恐れがあります。



各部のなまえ







時計の合わせかた

例:現在午後8時30分で 表示は午後8時27分の場合

●時計合わせは、予約・炊飯・保温・浸しの作動中にはできません。







この炊飯器には……

ブラグを抜いたままでも時計を動かし、予約時刻を記憶 し続ける長寿命リチウム電池が入っています。プラグを 差し込んでいるときは、電池が消耗しません。

電池が消耗してくると……

プラグを抜いたとき、現在時刻・予 (国本 東) (学者 東 東 東) 約時刻の記憶がなくなり、時刻の 表示も消えます。再びプラグを差 し込むと、炊飯・保温・浸しはで きますが、時計を合わせないと予 約ができません。早めに電池の交 換をご依頼ください。



キーから手を離す (最後に操作してから)5秒後にピッと 鳴って自動的に点滅が止まり、時計合わ 世完了


電池の交換は……

電池は制御基板に取り付けられた専用部品です。交換時 は分解による交換が必要となりますので、お買い上げの 販売店にご依頼ください。

電池を取り換えたら、時計を合わせる…… 予約時刻は、午前6:00と午後6:00の時刻に戻ります。

時計は工場出荷時から動いていますが、室温により 1ヵ月に約120秒遅れることがあります。 ずれているときは例を参考にして合わせてください。

メロディーとブザーの切り換えかた



(切/保温

音で確認できる時刻合わせ操作について

時計の時刻合わせ・予約の時刻合わせの操作は音で確認できる操作方法に切り換えることができます。これは特に目の不自由な方に向いた機能です。

音で確認できる操作の選びかた

工場出荷時は通常の操作方法に設定 されています。

●内がまをセットした状態でおこなってください。

] 切/保温キーを押す	ピッと鳴って保温になる
2 炊き分け キーを約5秒間押す	ブザーが短く8回鳴る
3 切/保温キーを押す	低い音でピッと鳴って 保温が切れる

通常の操作方法に戻すときも同じ方法です。このとき2の操作時のブザーは1回だけ鳴ります。

- ●時刻合わせ操作は一度切り換えるとプラグを抜いても記憶しています。
- ●時刻合わせ操作の切り換えをすると、炊き分けは「白米のふつうのかたさ」・白米少量 モードは「標準」・予約1の時刻は「午前6:00」・予約2の時刻は「午後6:00」・浸しの時間は「30分」の初期設定状態になります。

「音で確認できる時刻合わせ操作」を選んだときは次の操作方法に変わります。

時計の合わせかた 時計の時刻にズレがあると、予約タイマーの時刻にもズレが生じます。それ以外の機能には影響がありません。

●時計合わせは、「切しの状態のとき(炊飯・保温・予約・浸し等をしていないとき)におこなってください。

1 「時」合わせの設定にする 2 「時」を合わせる ② 「時」を合わせる ② または ▲ キーで「時」を合わせる。 ○ または ▲ キーで「時」を合わせる。 ○ 「時」は ▲ キーで「時間進み、 ② キーで1時間戻ります。 ② および ▲ キーを押し続けても早送りにならず、押すごとにピッと音がします。 午前0:00のときは少し音が高くなり、午後0:00のときは2回鳴ります。 3 「分」合わせの設定にする 次き分け キーを押す。 ピッと鳴って「分」合わせの設定になる。

4 「分」を合わせる 「分」を合わせる 「分」は ▲ キーで「分」を合わせる。 「分」は ▲ キーで 1 分進み、 ▼ キーで 1 分戻ります。 ▼ および ▲ キーを押し続けても早送りにならず、押すごとにピッと音がします。 00分のときだけ2回鳴ります。

5 「時」「分」合わせ 炊き分け キーを押す。 を終了する ピッと鳴って時計合わせが終了する。

「時」「分」合わせ中に(おやすみ保温キー)を0.5秒以上押すと、ピッピッとブザーが2回鳴って、午後0:00に戻ります。 この機能を使うと、正午に時刻合わせすれば「時」「分」を合わせる必要がありません。


予約時刻の合わせかた

基本操作は10ページ、11ページの「タイマーの使いかた」と同じです。

以下が通常と異なります。


- ●記憶している時刻を変えるとき、▼ ▲ キーを押し続けても早送りになりません。 押すごとにピッと音がして10分単位で合わせることができます。
- ●00分のとき、ブザーの音が高くなります。
- おやすみ保温 キーを0.5秒以上押すとピッピッと2回ブザーが鳴って 予約1を表示しているときは 予約1を「午前6:00」に、予約2を表示しているときは 予約2を「午後6:00」の初期 状態に戻すことができます。

ごはんの炊きかた/白米・胚芽米・炊込み・おこわ



【例】白米の場合(3カップのお米を炊くとき)


お米をはかって洗う



- 付属の計量カップでお米をすりきりで3杯はかる。 ● たっぷりの水でサッとかき混ぜ、水を素早く捨て、
- 水がきれいになるまで手早く洗う。

(洗米が不十分なときは、強めのおこげができます)


● すりきり1杯が 約180ml(約1合) です。



〈お願い〉

- 泡立て器などを使わないで必ず手で洗ってください。
- 胚芽米・炊込み・おこわは炊飯容量が白米とは異なり ます。18ページの炊飯容量をご確認ください。
- 白米の最少炊飯量(RZ-BW10R:0.5カップ、RZ-BW18R:1カップ) を炊くときは、必ず白米少量モード (14ページ参照)で 炊いてください。(焦げ・ふきこぼれの原因)


水加減し、内がまをセットする




● 平らなところで、白米[3]の水位目盛りまで水を入れ、 お米を水平にならして、内がまを本体にセットする。

〈お願い〉


- お米を水平にならさないと、炊きむらが出ることがあ ります。特に少量炊飯のときは注意してください。
- ●内がまのまわり、底の水気をふきとってください。
- 調圧蒸気キャップがついているか確かめてください。
- ◆ ふたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてくださ





- できるだけ早く(30分以内に)ごはんをほぐす。
- ごはんは全体をよくほぐさないとべとついたり固まっ たりします。

使用後は ……



- 工場出荷時は「白米」(ふつうのかたさ)になっています。
- 内がまが入っていないとブザーが鳴り、炊飯・保温に りません。
- 〈お願い〉 ● 胚芽米は、「(白米)軟」(やわらかめ)を選んで(13ペー

入りません。


ジ参照)炊いてください。

- ●胚芽米・炊込み・おこわのときは、快速炊飯・白米少 **量モードでは炊かないでください。**
- 保温中は、つゆがふたの内側、ふたパッキン・内がま につきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではあ
- 炊きあがったごはんの中央部がややくぼんで見えるこ とがあります。これは旧加熱の特徴で、内がま自体が 発熱してごはんをつつみ込んで炊きあげるためです。
- 保温中に (炊飯)キーを押すと、ごはんを温める再加熱 をします。(17ページ参照)


〈お願い〉

● 24時間以上の保温はしないでください。においや変 色の原因になります。

「食べたい時刻」を予約して炊くとき



初めてお使いになるときは……あらかじめ2通りの予約時刻が記憶されています。



- 内がまが入っていないとブザーが鳴り、予約することができません。
- 「予約1」「予約2」で予約完了時のブザーが異なります。
- (予約)キーを押しただけで (欠飯) キーを押さずにおくと、約10分後に表示されている予約が自動的にスタートします。

予約できない時間(すぐに炊飯を始める)

	(ふ つ	う)	58分以内		
白米	軟(やわらか	かめ)	1時間4分以内		
	硬(か た	め)	53分以内		
	(ふ つ	う)	56分以内		
新米	軟(やわらた	かめ)	1時間2分以内		
	硬(か た	හ)	52分以内		
व	しめ	U	1時間3分以内		
お	か	ゆ	1時間20分以内		
玄		*	1時間25分以内		

- 水温、室温、電圧、炊飯量、水加減などにより、炊きあがりは予約した時刻より多少早くなったり、遅くなったりすることがあります。
- 快速炊飯は予約できません。
- 予約の使えないメニュー 具や調味料の入るもの、炊込み、おこわ、具がゆ、 胚芽米は具がいたんだり、調味料が沈殿してうまく 炊けません。


〈お願い〉

● 予約は、12時間以内を目安にしてください。 最長24時間までですが、長時間お米を水に浸してお くと、ごはんが変質することがありますのでご注意 ください。


食べたい時刻を予約して炊く

●炊き分けを選んでから予約時刻をセットする。

予約1を選ぶ



2 時刻を合わせる



● 時刻は10分単位で合わせられます。 押し続けると早送りになります。

3 炊飯キーを押す



●予約2に予約するときも同じ要領です。

- 度記憶させた予約時刻で炊く

予約キーを押す



2 炊飯キーを押す




一度記憶させた予約時刻は、 (m/kg) キーを押しても、プラグを抜いても 覚えています。 (予約時刻を変更するまで覚えています)

予約の変更・取消し


予約完了後に、予約時刻を変更する ときは、(m/gg) キーを押してから予約 し直してください。

お米を浸して炊くとき



お米を水に浸す時間(炊き始めるまでの時間)をセットして炊く 📵 60分浸してから炊く場合

●水加減し内がまを本体にセットし、炊き分けを選んでから浸す時間をセットする。




- 浸す時間は前回お使いの時間が記 憶されています。
- 初めてお使いのときは30分が記 憶されています。

浸す時間を合わせる



● 10分·20分·30分·45分·60分· 90分以外は合わせられません。




浸しランプ点灯中は1分きざみで 炊き始めまでの時間を表示。



最後に1分を1分間表示した後、 現在時刻に切り換わり、炊飯を始 めます。


白米のかたさを選んで炊くとき



【団】「(新米)硬」を選んで炊く場合



- 認してください。
- 一度かたさを選んで炊くと、次回もそのかたさを記憶 しています。(すしめし・おかゆ・玄米を選んだとき は、次回は「白米」に戻ります。)



- ●炊きたいかたさの位置に(▲)が表示されているか確 ●メロディー(ブザー)が鳴り「保温ランプ」が点灯した ら、炊きあがり。
 - ●炊き分けで、お好みのかたさにならないときは、水加 減を調節してください。

- 快速炊飯では浸しキーは使えませ λ₀.
- ●具や調味料の入るもの、炊込み、 おこわ、具がゆは、調味料が沈殿し てうまく炊けないことがあります。

お米を浸すのは……

- お米は水に浸して米粒の中心まで水を吸わせてから炊くことが大事な ポイントです。お米を洗ってすぐ炊飯した場合でも予熱を行なって自 動的に吸水させていますが、浸しキーをお使いになると、より均一に 水を吸わせることができます。
- お米に十分に水を吸わせるには、目安として夏は30分以上、冬は60分 以上のセットをおすすめします。

炊き分けキーで

白米 または 新米 のかたさを選ぶ


白米:新米の時期を過ぎてもふっくら炊きあげます。(年明けから新米がでるまで)

新米:新米の水っぽさをおさえしゃっきり炊きあげます。(新米がでてから年末まで)

「白米」または「新米」の位置に(▲)が表示されているときはふつうのかたさの場合を表します。

「白米」または「新米」の枠の中の「軟」はやわらかめ、「硬」はかための場合を表します。


白米少量を炊くとき




白米少量キー

(白米少量ランブ) 押すごとにランプが点灯 したり、消えたりする (白米少量モードと標準モードが選べます。)

「切」「(白米)軟」を、白米少量モードにして炊く場合








ランプ」が点灯したら、炊きあがり。

のモードを記憶しています。

- ●炊きたいかたさの位置に(▲)が表 白米少量ランプの点灯を確認してく メロディー (ブザー)が鳴り「保温 示されているか確認してください。
- ださい。
 - 白米少量モードでも、炊きあがるま 白米少量モードを選ぶと、次回もそ での時間は標準モードとほぼ同じ
 - です。 ●炊き分けが 白米 軟 硬
 - 新米 軟 硬 のいずれかのと


きにだけ使えます。

すしめし・おかゆ・玄米・分づき米を炊くとき




「切」「すしめし」を選んで炊く場合

炊き分けキーで 「すしめし」を選ぶ



● 炊きたいメニューの位置に(▲)が表示しているか 確認してください。



● メロディー (ブザー) が鳴り [保温ランプ] が点灯した ら、炊きあがり。

白米少量キーで

キーを押すごとに、標準と白米少量のモードが切り換わります)

標準モードです。

主に中量~満量を炊くご家庭や炊く量が一定で ないご家庭に向くモードです。


炊込み・おこわのときは使わないでください。

<u>点灯</u>)少量用のモード(白米少量モード)です。 [/]少量炊いたときの、ベチャッとした水っぽさや こげを少なくおさえます。ふだん少量しか炊か ないご家庭に向くモードです。最少炊飯量を炊 くときは、必ずこのモードにします。胚芽米・

白米少量モード選択の目安

	白米少量モードの炊飯量
RZ-BW10R形	0.5~2カップ
RZ-BW18R形	1~3カップ


●「すしめし」「おかゆ」「玄米」を選んだ場合、次回は 「白米」に戻ります。




〈お願い〉

- おかゆは時間がたつとのり状になりますので、早めに お召しあがりください。
- 分づき米は、7分づき(白米に近い状態)は炊き分け を白米の「軟」にして、5分づき・3分づき(玄米に近 い状態)は「玄米」を選んで炊いてください。

快速炊飯で炊くとき



快速炊飯キーを押す



● (炊飯) キーを押す必要はありません。


● メロディー(ブザー)が鳴り「保温ランプ」 が点灯したら、炊きあがり。

- ●予約、浸しのセットはできません。
- ●洗米後、しばらく浸してから炊くと炊きあがりがよくなります。
- 白米 軟 硬 新米 軟 硬 で炊いた方が炊きあがりはよくなります。急いで炊きたい場合にご使用ください。

〈お願い〉

- ●白米以外は炊かないでください。
- 最少炊飯量 (RZ-BW10R: 0.5カップ、RZ-BW18R: 1カップ) は、快速炊飯で炊かないでください。 かためになったり、ふきこぼれたりすることがあります。


保温中のごはんの再加熱とおやすみ保温



保温中のごはんの再加熱

保温中のごはんを加熱して温める機能です。

保温中に 炊飯(再加熱) キーを押す




- メロディー(ブザー)が鳴って、炊飯ランプが消えたら再加熱完了です。(約6分で終了します)
- おやすみ保温中に押すと、おやすみ保温が解除されます。

おやすみ保温

約7時間保温の温度を下げ、ごはんの乾燥をおさえます。

保温中に おやすみ保温キーを押す



● おやすみ保温が終了するとランプは消えます。

- ごはんの量が多いときは、温まりにくくなります。 「白米」の水位目盛り3以下を目安にしてください。
- 何度も再加熱すると、ごはんが乾燥したり、焦げたり することがあります。
- ●途中で再加熱を止めるときは (m/km) キーを押します。 保温も切れるので再び (m/km) キーで保温にしてくださ

〈お願い〉

◆冷めたごはんの温めなおしはしないでください。

● おやすみ保温中は、つゆがふたの内側、ふたパッキン、 内がまにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障 ではありません。

炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安(分)

白米 (標準モード)・すしめし・快速炊飯

形名		炊飯容量 白米		新 米			-+1 \h	*******	
N 12		白米(ふつう)	軟(やわらかめ)	硬(かため)	新米(ふつう)	軟(やわらかめ)	硬(かため)	9 0000	快速炊飯
RZ-BW10R	1~5.5	40~49	45~55	35~46	40~48	43~51	36~44	44~55	22~35
RZ-BW18R	2~10	40~54	51~59	34~46	40~52	47~57	35~47	44~54	23~38

白米(少量モード)

形名	炊飯容量		白 米			新米	
<i>N</i> 1	(カップ数)	白米(ふつう)	軟(やわらかめ)	硬(かため)	新米(ふつう)	軟(やわらかめ)	硬(かため)
RZ-BW10R	0.5~2	42~44	43~46	36~38	41~43	42~45	35~37
RZ-BW18R	1~3	43~46	50~54	34~38	42~45	48~52	34~37

炊込み・おこわ・胚芽米・玄米・おかゆ

形名	炊飯容量									炊込み おこわ		胚芽米	玄米	全がゆ		5分がゆ	
// 4	(カップ数)	ME_O7	05015	(白米軟)	A A	米の量		米の量									
RZ-BW10R	1~4	44 - F2	38~45	53~59	CE OF	0.5~2	50 05	0.5~1	04 05								
RZ-BW18R	2~7	44~53	44~53	44~53	44~53	Ja~45	51~59	65~85	1~3	59~85	0.5~1.5	64~85					

- ●電圧100V·室温20℃·水温18℃の場合。
- ●炊飯時間は、電圧・室温・水温・水加減・お米の種類などにより変わります。
- ●表中の炊飯容量(カップ数)は、それぞれの形名で炊飯できる最少と最大の容量を示します。

仕様

形名		名	RZ-BW10R	RZ-BW18R		
炊	飯 容	量	0.09L (0.5合)~1.0L (5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)		
電		源	交流1	00 V		
定格	各 周 波	数	50/60	七z共用		
消費	炊飯	時	1070 W	1280W		
電力	保温時(平	型)	35W	45W		
_ _	ドの長	さ	1.0	m		
大	幅		26.3cm	30.0cm		
き	奥	行	36.3cm	40.0cm		
さ	百	ਣ	22.6cm	24.8cm		
質	量(重	さ)	約4.2kg	約5.1kg		

- ※保温時(平均)の電力は、1時間あたりの保温消費電力です。(室温20℃の場合)
- ※「切」の状態での1時間あたりの消費電力は4Wです。

おいしく食べるひとくふう

お米は正しくはかる



計量米びつは扱いかたに よってお米の量が異なる ことがあります。

また計量表示の量が、付属の計量カップ(約1合)の量と異なる場合がありますのでよくご確認ください。

洗米は手早く十分に

洗米は最初の水をいち 早く吸収します。ヌカ のにおいがつかないよ うに最初の水は手早く 捨てましょう。 水がきれいになるまで 十分に洗いましょう。



炊き分けと水加減



- ●(白米(ふつう)・軟・硬) (新米(ふつう)・軟・硬) のかたさを選べます。 お好みに合わせてお選び ください。
- ●炊き分けでもお好みのかたさにならないときや、白 米以外のメニューはお好みに合わせて水加減してく ださい。内がまの水位目盛りは標準の水加減です。

お米の種類	炊き分け	水加減		
軟 質 米	白 米			
新 米	新米] .		
硬 質 米		白米の目盛り		
麦まぜ米		どおり		
胚 芽 米				
分づき米(7分づき)				
	(白米)軟	1 カップあたり		
長粒種(輸入米)		白米の目盛りよ		
		り約30ml多め		
ブレンド米		白米の目盛りどおり		
古 米		白米の目盛りよりやや多め		
玄 米		玄米の目盛りどおり		
	玄 米	白米と玄米の目盛		
分づき米(5分・3分づき)	A A	りの間でお好みに		
		合わせて調整		

上手に炊き分け

「硬」------しっかりとかみごたえのあるごはん を炊くとき。

メニュー例(銘柄米、カレー、お茶漬、チャーハン)

「軟」…………… ふっくらとやわらかめのごはんを炊 くとき。

メニュー例(胚芽米,麦ごはん,古米)

炊きあがったらすぐほぐす



おいしいごはんに炊きあ げる最後の仕上げです。 底のほうからごはんをつ ぶさないように、大きく 掘りおこすようにほぐし ます。余分な水蒸気が逃

げ、おいしいごはんになります。炊きあがった後、そのまま保温する場合でも必ずほぐしてください。

なぜおこげができるの?

炊きあがったごはんの余分な水分をとり、香ばしさ と風味を生み出すためです。おこげが気になる方は、 洗米のとき十分にお米を洗い、米ヌカをよく落とし てから炊いてください。また白米以外のごはんや輸 入米を炊くとおこげができやすくなります。

おいしく保温



少量のごはんや内がま側面についたごはんは乾燥しやすくなりますので、内がまの中央に盛るようにしてください。長時間ごはんを保温すると、ごはんが乾燥して黄変し、風味が損なわれます。

おいしく保温するために次のことにご注意ください

- ●白米だけ保温しましょう。
- ●24時間を超える保温はやめましょう。
- ◆冷えたごはんの温め直し、ごはんのつぎたしも風味を損ないます。
- ●しゃもじを入れたままの保温はやめましょう。
- ●内がまの縁にごはん粒をつけたまま保温するとごはんが乾燥しやすくなります。
- ●輸入米(ブレンド米も含む)は、時間がたつとパサ ついたりにおいがきつくなります。お早めにお召 し上がりください。
- ●ごはんを入れたままプラグを抜くのはやめましょう。

お手入れ

お手入れするときは

プラグを抜き、本体が 冷めてからおこなう。



食器用洗剤をお使いください。 ベンジン、シンナー、みがき粉、 たわし類は使わない。 (表面を傷つける原因)




本体・ふた

固く絞ったふきんでふく。

水加減の多いときや米の種類などによりおねば(炊飯時に 出るのり状のもの)がつく場合がありますので、ぬれぶき んでふきとってください。

遠赤外線処理をほどこしています。汚れたままお使いにな ると汚れが落ちにくくなります。



温度センサーにこびりつきができたら、細かい紙ヤスリ (600番程度)に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふき んでふきます。

〈お願い〉

ふたパッキンにごはん粒やおねばがついたまま保温しま すと、ごはんが乾燥することがありますので取り除いて ください。

内がま

内側はスポンジなどのやわらかいもので洗う。 外側は洗って水気をふきとる。

さびなどがでたら、ナイロン たわしでこすり落とす。

〈お願い〉

変形するとおいしく炊けな くなることがあります。 取り扱いはていねいに。



フッ素被膜をいためないために

- ●付属のしゃもじを使う。
- ●スプーンや茶わんなどを入れて洗わない。
- ●酢は使わない。
- ●内がまの内側は、みがき粉やたわし類で洗わない。

使っているうちに、多少色むらがあらわれることがあり ますが、ごはんの炊きあがりや衛生面には影響ありませ んのでそのままお使いください。

しゃもじ・しゃもじ立て

食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗う。 使用のたびお手入れを。

調圧蒸気キャップ

ふたから取りはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどの やわらかいもので洗った後、水で洗い流す。

〈お願い〉


漂白剤は使わないでください。

調圧蒸気キャップの着脱

- ●上方に引き上げふたから取りはずす。
- ●取り付けは、調圧蒸気キャップの中央部を押さえて 確実に奥まで差し込む。

調圧蒸気キャップ内部の汚れがひどくなったときは、下記の方法で分解し、内部を洗ってください。

(1)満にマイナスドライ バー等先の細いもの を差し込み、中に入 っているボールを落 とさないようにカバ 一をはずす。



カバー Ж ボール キャップ本体 OPE D

パッキン

(はずさないでください)

②洗い終わった後は、 カバーの爪とキャッ プ本体の溝の位置を 合わせて、カチッと 音がするまで押し込

〈ご注意〉

ボールをなくさな いでください。

こんなときは

	お調べ いただくこと 参照 ページ	●内がまが本体に入っていない。910	●お米の量・水加減をまちが「g	しなかった。	ついている。 り、温度センサーに異物が20 ●内がまの底が変形していた	●炊き分けをまちがえた。 1379	※少量モードで炊いた 24	けた。	●停電があった。	●延長コードの使用、たこ足羽へ	かか	● 冷えたごはん した。 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	●調圧蒸気キャップをつけ忘れた。「8	がついている。 ●内がまの縁にごはん粒など 9		「切/保温」キーを押した。 の の の の の の の の の の の の の	てこ		●最少炊飯量を快速炊飯で炊いた。 14
#-	·操作できない	•										2,44 2 46	*1.4						4.549
ごはんが	かたすぎる・やわらかす ぎる・炊きむらになる しんが残る(生煮えになる) におう		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•
おこ	げがキツネ色以上になる			•	•		•			•								•	•
	こぼれる		•	•	•	•		•	•				•	•			ļ		•
保温中ごは、	におう			•								•	_		•	•	•		
读	黄変する			•	•						•	•	•	•					
쓨	かたくなる		•								•	•	•	•		•			
	につゆがたれる								•		•					•			
ふたを閉める操作が重い 時計表示が・: になった (プラグをコンセントに) 差し込んでいるとき 炊飯するときにおいがする		時計を合わせなおしてください。(5ページ参照) 予約時刻も合わせなおしてください。(10·11ページ参照) お求め後、最初に炊飯するときはにおいがする場合があります。ご使用とともに なくなりますのでそのままお使いください。																	
		停電前の動作 再通電後の動作 注 意 炊 飯 炊飯を続ける																	
使用中停電になったとき		保 温 保温を続ける					i	ごはんが冷えたときは保温しません。											
		予約予約を続ける停電している時間が長く、炊飯を始める時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。																	
他の器具で炊いたごはん を保温したいとき		フ	ラグ	を差	し込み	(I)/R2)+-	·を排	—— ∄ਰਾਂ.	約3	30分	本体を温	温め で	こから	. ごに	まんを	入れ	てくた	さい。
内がまが変形・腐食したとき		お求めになった販売店などで新しくお買い求めください。																	
使用中に音がする		●「ブーン」と音がするのは、内部の熱を外へ逃がすためにファンが回っているためです。 ●炊飯、保温時の通電中は時々「ジー」と音がすることがありますが異常ではありません。																	
表示部に & 1… & 9 を表示 したとき			求め	にか	なった	坂売店	וככ	相記	炎 <	ださ	い。								

※以上の点をお調べいただき、その上でご不審の点がありましたら、お求めになった販売店などにご相談ください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

● 保証期間はお買い上げの日から1年です。

■補修用性能部品の最低保有期間

[IH] ジャー炊飯器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

- ●この期間は通商産業省の指導によるものです。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」(別添)にお問い合わせください。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■修理を依頼されるときは「持込修理」

「こんなときは」(21ページ)を調べていただき、なお異常のあるときは、運転を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

● 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

● 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代


技	術	料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、 測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部	品	代	修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋 2-15-12 電話03(3502)2111

ごほうの香りにお肉のうまみをプラス

牛肉とごぼうごはん



| 炊き分け | 炊飯時間 | | 白米 | 約45分 |

白

米

この料理集で使用している

お米…1カップ0.18L(1合)

その他の材料…1カップ0.2L

カップは

材料(4人分)

.1.7	77	("1)	/3 /	
おシ	₭		•••••	カップ3
牛排	奪切り	肉	••••••	··· 150g
<u>ڪاڙ</u>	ぼう …			····· 70£
ある	さつき		•••••	適量
サラ	ラダ油			大さじ1

(A) しょうが汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	いさじ1 たさじ3 たさじ2½ たさじ2
®[酒	たさじ2 たさじ1

作りかた

- ●お米を洗って®を加えて水加減します。
- ②炊き分けキーで「白米」を選び炊飯キーを押します。
- ③牛肉は↑センチ幅に切り、ごぼうはささがきにして水につけ、アク 抜きしてザルにあげます。
- 4鍋に油を熱してごぼうをいため、しんなりしてきたら牛肉を入れてさっといため、(A)を加えて煮つめます。
- ⑤ごはんが炊けたら⑥を加え、軽く混ぜて器に盛り、小口切りにしたあさつきを散らします。

きのこのドリア

炊き分け|炊飯時間 (白米)軟約55分

材 料 (4人分)

お米 カップ2	バター 大さじ1
しめじ 2パック	塩・こしょう 各少々
えのき 1束	ホワイトソース
玉ねぎ 中½ 個	「バター・小麦粉 … 各大さじ4 牛乳 カップ4
ベーコン 4枚	午乳 カッノ4
	し塩・こしょう … 各少々 溶けるチーズ、パセリ
(バター … 大さじ1) 塩 小さじ1	(みじん切り) ····· 各少々
- m //C ()	(0/0/0 9)0) 日子々



作りかた

- ●お米を洗って「白米」の水位目盛り3に水加減し (A)を入れます。
- ②炊き分けを「(白米)軟」にして炊飯キーを押します。 残りごはんを利用する場合は フライパンにバターを溶かし、ごはんをいためて 塩、こしょうをします。
- ❸しめじ、えのきは石づきをとり、しめじは手で細 かくさき、えのきは半分に切ります。玉ねぎはみ じん切り、ベーコンは1センチ幅に切ります。
- 4プライパンにバターを溶かし③をいため、塩、こ しょうをします。
- ⑤ホワイトソースは鍋に小麦粉を入れ、牛乳を少し ずつ加えてよく混ぜます。次にバターを加えて弱 火にかけ、とろみがつくまで混ぜ、塩、こしょう をします。
- 6グラタン皿にバター(分量外)を塗り、ごはんを入 れて(4)をのせ、(5)をかけます。溶けるチーズをの せオーブンで焦げ色がつくまで約8分間焼きます。 焼きあがったらパセリのみじん切りをかけます。

索朴なあしわい

麦とろごはん

欠き分け 炊飯時間 (白米)軟 約55分

材料(4人分)

お米	・カップ2
押麦	・カップ1
山芋	
「だし汁	カップル
	・大さじ1
しみりん	・小さじ1
青のり	少々
F3 * 2 2	_ `



作りかた

- ●お米と押麦を混ぜて軽く洗います。
- ②「白米」の水位目盛り3よりやや多め (+30ml)に水 加減し、約1時間浸します。
- **④**A を合わせます。

- **⑤**山芋は酢水につけながら皮をむき、おろしがねで おろし、すり鉢でよくすり、Aを少しずつ加えて のばします。(Aの量は好みで加減してください。)
- ③炊き分けを「(白米) 軟」にして炊飯キーを押します。 ⑥器に麦ごはんを盛り、⑤のとろろ汁をかけ、青の りを散らします。

炊き分け、炊飯時間

すしめし 約54分

すじめじ

材料(4人分) お米 …… カップ3

昆布·	************	15センチ
合わt	酢	
[]	ቹ	… 大さじ5
a 7	炒糖 ⋯⋯	… 大さじ1
[#	F	大さじ5
b	沙糖	大さじ2

└ 塩 小さじ1

ワンポイントー

合わせ酢は好みにより調

節してください。魚介類

を使ったおすしは甘さを

おさえて回、ちらしずし

いなりずしは甘めの同。



お米をよく洗いザ ルに上げて水気を きります。





昆布はふきんでふい て汚れを取り、切り 込みを4~5箇所入れ ておきます。



内がまに①を入れ 「すし」の水位目盛 り3に水加減し② の昆布をのせます。


母炊き分けを「すし めしにして炊飯



炊き分けキー「すし めし」を選び炊飯キ ーを押します。



ごはんが炊けたら昆布を取 り出し、飯台にごはんを移 し、合わせ酢を全体にかけ て切るように混ぜます。



混ぜて1分ほどしたら うちわであおぎ人肌程 度に冷ましぬれぶきん をかけておきます。

パーティメニューに

。手まりずひ

材料(4人分)

まぐろ、いか、白身魚 · ・ 各80g スモークサーモン …… 3枚 木の芽、わさび …… 各適量



作りかた

- ●すしめし回を作ります。
- ②まぐろ、いか、白身魚は薄くそぎ切りに てすしめしをのせ、丸く形を整えます。 します。
- ❸スモークサーモンは1枚を2等分にします。


⁴ラップにねたをおき、わさびを適量つけ

五目ちらし

and the second second

材 料 (4人分)

がり イイ (マンヘン)
干ししいたけ 8枚
にんじん 30g
干ぴょう 30g
_「 だし汁カップ2、砂糖大さじ6、
だし汁カップ2、砂糖大さじ6、 しょうゆ大さじ4、みりん大さじ3、 塩少々
れんこん 80g
[だし汁、酢各大さじ2、 ®[砂糖大さじ1、塩少々
きんし卵 1個分
えび10尾、木の芽10枚、ごま大さじ2、
桜でんぶ、紅しょうが各少々



作りかた

- ●すしめし回を作ります。(19ページ)
- ②水でもどして石づきをとった干ししいたけ、にんじんはせん切りにします。干ぴょうは塩もみして洗い、やわらかくゆでてから1センチに切ります。
- 3②をAで汁がなくなるまで煮つめます。
- ◆れんこんは薄切りにして酢水につけてアクを抜き、 軽く熱湯に通して®につけておきます。
- **⑤**えびは背わたをとり、からをむいてゆでます。
- **6**①に③とごまを混ぜ合わせ、器に盛って④、⑤、桜 でんぶ きんし卵 紅しょうが 木の芽を飾りつけます。

サラダ感覚でどうぞ

ライスサラダ

炊き分け 炊飯時間 すしめし 約52分

材料(4人分)

1.7 4.1 (.4 45.2)	
お米	・カップ2
ニンニク	1/5/個
オリーブ油	・ナスビイ
7 7 T 7 T T T T T T T T T T T T T T T T	75.00
_ []	・大さしる
(A) 塩	・小さじ〕
``L イタリアンシーズニング	適審
えび	16度
70 7 5	1 1 1
きゅうり	······· 🏊
ピーマン	1個数
パセリー	海量
フィートゴーン (年註)	水百年
スイートコーン(缶詰) ········ プチトマト ···································	7,1,111
フチトマト	
サラダ菜	適輩




作りかた

- ●米は洗って「すしめし」の水位目盛り2に水加減し、炊き分けキーで「すしめし」を選び炊飯キーを押します。輸入米(インディカ米)を使用の場合は水加減だけ「白米」の水位目盛り2にしてください。
- ②ニンニクは薄くスライスし、オリーブ油で弱火でじっくりいため、きつね色にカリカリにして取り出します。
- **3**②のオリーブ油を冷まし、**②**と合わせてドレッシングを作ります。
- ◆えびはゆでて皮をむき、きゅうりは5ミリ厚さの
- 輪切り、ピーマンは大きめのみじん切り、パセリもみじん切りにしておきます。スイートコーンは 缶汁をきっておきます。
- **⑤**ごはんが炊きあがったらボールにとり、③とピーマンをあえて冷まします。
- **6**⑤に(4)を混ぜて、プチトマトとサラダ菜で飾り、 上から(2)のニンニクをかけます。
- ※イタリアンシーズニング:オレガノ、マージョラム、タイム、バジル、セージ、ローズマリーの乾燥ハーブをブレンドしたもの。

五目炊込みごはん

炊き分け炊飯時間白米約55分




材料(4人分)

おき	kカップ3
	5も肉 100g
	さや 少々
(E/	っじん ¼本(約60g)
	こんにゃく 60e
油	易げ(油抜き) 1枚
干し	しいたけ中3枚
	「干ししいたけのもどし汁…カップ1弱
\bigcirc	酒大さじ3
(9)	塩 小さじ1
	砂糖 大さじ]
	- しょうゆ 大さじ1

材料の下ごしらえ


干ししいたけは水でもどしてせん切り。 もも肉、にんじん、油揚げもせん切り。 糸こんにゃくは2~3センチの長さに切ります。




洗ったお米を内がまに入れ ②と水で「炊込み」の水位 目盛り3に水加減します。



具をお米の上にのせます。 具はかき混ぜないでください。



炊き分けキーで「白米」を 選び炊飯キーを押します。



| 炊きあがったらごはんをほぐし | 器に盛って塩ゆでして細く切っ | た絹さやを散らします。

ワンホィント -

- ●具の量はお米の重量の30~50%が適当です。 (お米1カップ分につき具の量は45~76g)
- ●とろみの強い調味料や塩分の濃い調味料を使 うと炊飯が早めに終わりごはんが炊けません。
- ●お米と具を混ぜて炊くとうまく炊けないこと があります。
- ●水加減は調味料と水で内がまの水位目盛りに 合わせてください。
- 栗、豆など水分を吸う具のときは少し多めに 水加減します。
- ●白米よりお焦げが強くなります。
- ●においや変質のもとになるので、保温はしないでください。

祥風はたてごはん

炊き分け「炊飯時間」 白米 約45分

材 料 (4人分)

お米 カップ3
ほたて貝柱水煮缶(180g) ······· 1缶
固形スープの素)個
「白ワイン 大さじ2
白ワイン ・・・・・・・・ 大さじ2塩 ・・・・・・・・ 小さじ1ほたて缶の缶汁
しほたて缶の缶汁
香草(パセリ、セルフィーユ等) 少々



作りかた

- ●お米を洗って水気を切ります。
- 2ほたて缶を身と缶汁に分けます。
- ③お米を内がまに入れ、○と水で「炊込み」の水位目

盛り3に水加減し、炊飯キーを押します。

- 4ほたての身は粗くほぐしておきます。
- ⑤炊きあがったごはんに④を混ぜ、香草を散らします。

ボリュームたっぷり

オムライス

欠き分け 炊飯時間 (白米)硬 約55分

材料(4人分)

お米 カップ3
玉ねぎ
鶏むね肉 150点
バター 大さじ火
塩、こしょう 少々
「固形スープの素(砕く) … 1個
(A) 塩
(A) 温 小さし」
でしたチャップ 大さじる
卵 8個
塩
サラダ油 少々
ケチャップ 少々

作りかた

オムライス用チキンライスを作ります。

を入れ、軽く混ぜ合わせます。

れをだ円状にまとめておきます。

- ●玉ねぎはみじん切り、鶏肉は1センチ角に切ります。
- ❷フライパンにバターを溶かし、玉ねぎ、鶏肉をいた め、軽く塩、こしょうをして冷ましておきます。 ❸お米を洗って「白米」の水位目盛り3に水加減し、⑥
- ④③に冷ました②をのせ、炊き分けキーで「(白米)硬上 を選び、炊飯キーを押します。
- オムライスを作ります(1人分ずつ作ってください) ●炊きあがったチキンライスを4等分にして、それぞ



- ❷卵2個を割りほぐし、塩少々を加え混ぜます。
- ❸うすくサラダ油をひいてよく熱したフライパンに② を流し入れて広げます。
- ●卵の下の方が固まって、表面がまだ生っぽい状態に なったら、ぬれぶきんを広げた上に卵をフライパン からすべらせておろし、チキンライスをのせて包み、 ぬれぶきんの上から形を整えます。
- ⑤皿に盛り、ケチャップを少々かけます。
- ★チキンライスは、残りごはんを利用して作ってもか まいません。その場合は、上記のチキンライス用の 材料をごはんといため合わせてください。

赤飯

炊き分け 炊飯時間 (白米)硬 約46分

材料(4人分)


の木 カックル
もち米 カップ2%
あずき 50g
(塩 小さじを)



あずきをお米の上にのせます。 かき混ぜないでください。

● 材料の下ごしらえ

お米ともち米は1時間くら い前に洗い、ザルにあげて 水きりします。 あずきは一度ゆでこぼし、 新しい水で硬めにゆで、あ ずきとゆで汁を分けて冷ま




します。

炊き分けキーで「(白米)硬」を 選び、炊飯キーを押します。

水加减 2 おこわ

内がまに水きりしたお米、もち 米を入れ、ゆで汁と水で「おこ わしの水位目盛り3に水加減し (塩を入れてかき混ぜ) ます。



- **ワン**ボイント -

- ●あずきは皮が破れないように弱火で20~30分硬めにゆでてください。
- ●水加減したあとはすぐ炊いてください。時間がたつとあずきが水を吸って、うまく炊けないことがあります。

さめても固くならない

・中華風おこわ/山茶おこわ (向米)便 約50分



作りかた[中華風おこわ]

- ●お米、もち米は炊く 1 時間くらい前に洗 い、ザルにあげて水きりします。
- 2豚肉、水でもどした干ししいたけ、にん じんをせん切りにします。中華鍋に油を 熱して具をいためます。
- 3内がまに①を入れ、干ししいたけのもど し汁と⑥と水で「おこわ」の水位目盛り3 に水加減します。
- ◆砕いたスープの素を加えてかき混ぜ②を のせます。
- ⑤炊き分けキーで「(白米)硬」を選び、炊飯 キーを押します。
- ⑥ごはんが炊けたらねぎのみじん切り、白 ごまを入れてほぐします。

材料(4人分)[中華風おこわ]

	<u> </u>
お米 カップ1	いり白ごま 大さじる
もち米 カップ2	サラダ油 大さじ1
豚薄切り肉 75g 干ししいたけ 3枚	スープの素 1個
にんじん 50g	☆ 酒 大さじ2
にんじん 50g 長ねぎ ½本	└──└ しょうゆ … 大さじ1

材料(4人分)[山	来おこわ
6米 カップ1 65米 カップ2 旧菜ミックス(水煮) 200g 由揚げ 1枚	酒 ········· 大さじ2 しょうゆ ···· 大さじ1 塩 ········· 小さじ½ 塩 ········· 大さじ1 山木 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた[山菜おこわ]

- ●お米ともち米は一緒にして洗ってザルに 上げておきます。
- ②油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに切 っておきます。山菜は水気をきっておき ます。
- ❸内がまにお米と○を入れ、「おこわ」の 水位目盛り3に水加減します。
- ▲3の上に②を散らして、ふたをし炊き分 けキーで「(白米)硬」を選び、炊飯キーを押 します。
- ⑤炊きあがったら器に盛り、白ごまをふり かけます。

中華風鶏がゆ

炊き分け、炊飯時間 おかゆ 約70分

材料(4人分)

1.7.1.1.7.15.7.7.7
お米カップ1
鶏むね肉(皮なし)50g
固形スープの素1個
長ねぎ、いり白ごま各少々
(A. 長ねぎの葉少々 しょうがの皮少々
(B) [酒大さじ] しょうゆ小さじ]
塩小さじん



作りかた

- ●なべに鶏肉を入れ、水カップ3と®を 加えて火にかけ、鶏肉に火が通ったら ゆで汁をこして別容器にとり、鶏肉は 手で細かくさき、®をふりかけて下味 をつけます。
- ②洗ったお米を①のゆで汁と水で「全がゆ」の水位目盛り1より100ml多めに

水加減し、塩とスープの素を加えて混

- ❸炊き分けを「おかゆ」にし、炊飯キーを
- Φ炊きあがったら(1)の鶏肉を入れて混ぜ、 器に盛ってしらがねぎ、白ごまをのせ

色どりのきれいな

トマトスープりゾット

炊き分け、炊飯時間 おかゆ 約70分

材料(4人分)

	カッ	
トマ	×	2個
玉ねる	₹	16
しめし	١/٢٠	ソク
バタ-	大さ	U:
砂糖·	小さ	تا
塩	小さ	U
ΞU	ŗ	會
	スープの素17	
	し (乾燥)	
	」のみじん切り	



作りかた

- ●トマト、玉ねぎはみじん切り、しめじは 石づきをとって小房に分けます。
- ②なべにバターを溶かし、①の材料をよ く炒め、砂糖、塩、こしょうで軽く味を つけて冷ましておきます。
- ❸お米を洗って、「五分がゆ」の水位目盛 り1に水加減します。
- **Φ**(3)に固形スープの素を砕いて入れ、軽 く混ぜたらよく冷ました②を上にのせ 乾燥バジルをふり入れます。
- ⑤炊き分けを「おかゆ」にして炊飯キーを 押します。
- ⑥炊きあがったら、器に盛りパセリのみ じん切りを散らします。

炊き分け	炊飯時間
玄米	約80分

材料(4人分)


玄米 カップ3

●洗米

もみがらなどをとり除き ながら、たっぷりの水で 4~5回よく洗います。

② 水加減

「玄米」の水位目盛り3 に水加減し、約2時間 浸しておきます。



炊き分けを「玄米」に合わ せ炊飯キーを押します。

4 ほぐす 炊きあがったら玄米を 贷ぐします。

ワンボイント・

- ●炊く2時間くらい前に洗米し、 水加減して浸しておいてくだ さい。
- ●炊込みのときは固い材料と合 わせてください。大豆、黒豆、ます。

あずきなどの豆類、うりめんじ ゃこ、栗、根菜類など比較的固 いものと炊込むと玄米とのバラ ンスがとれ、おいしく食べられ


干しえびの香りがひろがる

玄米の炊込みごはん

炊き分け、炊飯時間 玄米 約85分

材料(4人分)

	····・・・・・・カップ:
干ししいた	:け <i>·····</i> 3枚
ごぼう …	70€
ゆでたけの	€06 ح(
	50€
油揚げ(油盐	友き)2枚
	30€
酒	······大さじ2 ゆ ······大さじ2
~ ししょう	ゆ・・大さじ2



作りかた

- ●干ししいたけはカップ2の水でもどして せん切りに、ごぼうはささがきにして水 でアク抜きします。たけのこは幅3セン チの薄切りに、油抜きした油揚げは長さ 3センチのせん切りに、にんじんは少し 太めのせん切りにします。 ②でに本をふり、約30分おいて下味をつけます。
- ⑤洗った玄米を①のしいたけのもどし汁と 水で、「玄米」の水位目盛り3より180ml 多めに水加減し、2時間浸しておきます。
- ◆ 3/に②の具、干しえびをのせ炊き分けを 「玄米」にして、炊飯キーを押します。
- 分次きあがったらごはんをほぐし、器に盛ります。